

## הוראות שימוש מקל קוצץ NEL – 381

### ליקוחות יקרים !

אנו קראנו בעין את כל הוראות הפעלה והבטיחות, הוראות אלה מועדו לתות לכם את האפשרות להנות מן המוצר בצורה הטובה ביותר ולשמור על תקינותו לארוך זמן. המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד, האחריות לא תחול על מוצר אשר התקקל בשימוש שלא לפי ההוראות.

### הוראות בטיחות

בעת שימוש במכשיר יש להקפיד על הוראות הבטיחות הבאות:

- שימוש לב ! לחב הסcin פועל ברגע שנלחץ אחד מכפתורי הפעלה – יש להקפיד להיזהר.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש במכשיר למטרות תעשייתיות.
- להגנה מפני שריפה, הלם חשמלי ופיצעה, אין לטבול את המכשיר או את כבל חיזינה במים או בכל נוזל אחר.
- יש להרחק את המכשיר מהישדים של ילדים.
- כאשר המכשיר אינו בשימוש או בשעת נקיי יש לנתק אותו משקע החשמל.
- אין להשתמש במכשיר אם הוא חלק ממנו או פתיל הדינה שלו פגומים.
- תמיד הקפיד להשתמש במוצר על גבי משטח ישר וչיציב.
- בניתוק המכשיר משקע החשמל יש לאחזר בתקע ולא למשור בכבל.
- כל תקלה במכשיר תתקן בתחנת שירות המוסמכת לכך ע"י היבואן.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר.
- יש לאחסן את המכשיר במקום יבש ולא חם.
- אם פתיל החיזינה ניזוק כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק בمعدات שירות המאושרת ע"י היצרן.
- בכל מקרה תקלה יש לתקן המכשיר אך ורק בمعدات השירות המוסמכות לכך.

### הוראות שימוש

\* מכשיר זה נועד לטחינת יקרים פירות וכו' ...

\* בהפעלת המכשיר עם מצרכים קשים זמן הפעלה מקסימום

2 שניות ולאחר מכן הפסקה למשך 60 דקות.

\* אין לגעת בלהב המכשיר כשהוא מחובר לזרם החשמל.

\* ניתן לפרק את המכשיר ל 2 חלקים ע"י סיבוב של

החלק העליון (המנוע) כנגד החלק התחתון (הראש הקוצץ).

### הוראות ניקי

- נתקו את המכשיר מזרם החשמל.
- יש לנוקות את הראש הטוונן לאחר כל שימוש.
- חלק המנוע: ניקוי חיוני בעדרת מטלית לחאה בלבד וניגוב.
- אין לטבול את המנוע במים.
- חלק הראש הטוונן : ניתן לנוקות בהפעלת המכשיר בכוס עם מים וסבון.
- נוון לפרק את הראש ולנקות בצורה ידנית.
- אין להשתמש בחומר נקיי.
- לאחר שטיפת המכסה, יש ליבשו בעדרת מטלית יבשה.
- לאחסנה יש לסובב את הכלב סביב המכשיר.