

# אלקטרו חנן בע"מ

## הוראות שימוש למפזר חום דגם EL-35

תודה על שבחרת לקנות את מוצרינו, יש לקרוא בעיון את כל ההוראות הבאות לפני השימוש הוראות אילו נכתבו על מנת לגרום לכם להנאה מושלמת מהמוצר ולהשתמש בו בבטחה:

### הוראות זהירות ושימוש:

1. אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל אחר או להפעילו ליד מקור מים - אמבטיה, מקלחת, בריכת שחייה או מקומות עתירי אדים.
2. אין למקם את המפזר מתחת לבית תקע.
3. יש להרחיק את המכשיר ממגע ידס של ילדים.
4. אין לכסות את המפזר בזמן הפעלה בכל מקרה.
5. הצבת המכשיר רק במקום יבש, לעולם אין להניח את המפזר ליד חומר דליק.
6. יש לוודא כי המכשיר עומד בצורה יציבה ובטוחה בצורת שכיבה או בעמידה.
7. יש לנתק את המכשיר ממקור זרם חשמלי כשאינו בשימוש או בזמן ניקוי.
8. יש להפעיל את המפזר במרחק של 1.5 מטר מכל ריהוט כלשהו.
9. יש להקפיד שמפסק ההפעלה יהיה במצב OFF לפני הכנסתו לשקע.
10. יש למנוע מגע של הכבל החשמלי עם עצמים חמים.
11. אין לנקות את המפזר במים או כל נוזל אחר אלא במטלית לחה/יבשה בלבד.
12. יש לאחסן את המפזר במקום יבש.
13. במקרה תקלה במכשיר או בפתיל הזינה יש לתקן אך ורק במעבדות השירות המוסמכות לכך.

### הוראות הפעלה:

החום המבוקש יקבע ע"י המפסק הבורר במצבים הבאים:

הפעולה	מצב מפסק
המפזר במצב כבוי.	OFF
אורזור בלבד.	⤴
חימום בעוצמה נמוכה.	●
חימום בעוצמה גבוהה.	●●

- התרמוסטט מיועד לקביעת דרגת חום אשר יכבה את גוף החימום ברמת החום שתקבע, אנו ממליצים לקבוע את התרמוסטט על עוצמת מקסימום ולכוון את עוצמת החום בעזרת המפסק הבורר.

**שימוש חס ונעים.**