


אלקטרו חנו

מאוורר תעשייתי רצפתי



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי של אלקטרו חנו .
יש לקרוא בעיון את ההוראות הבאות לפני השימוש במוצר,
הוראות אילו נכתבו כדי להשתמש במוצר בצורה הטובה ביותר
ולחפיק הנאה מושלמת מהמוצר והפעלה בטוחה.

הוראות בטיחות :

1. אין להכניס אצבעות, עפרונות או כל דבר דרך רשת המגן בזמן פעולת המאוורר.
2. נתק את המאוורר מרשת החשמל כשהמאוורר מועבר ממקום למקום.
3. נתק את המאוורר מרשת החשמל כשרשת המגן מוסרת ממקומה.
4. וודא שהמאוורר עומד על מקום יציב בזמן הפעלתו.
5. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפן רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.

הוראות הרכבה :

1. מקם את הרשת האחורית במקומה.
2. התקן את הרשת לראש המנוע בעזרת ברגים.
3. מקם את כנף האוויר במקומה וסגור את הבורג.
4. מקם את הרשת הקדמית סגור את הרשת בעזרת נועלי הרשת ובורג בטחון.

הוראות הפעלה :

1. חבר את מפסק המהירויות למוט ההגבהה.
2. הכנס את התקע לשקע.
3. כוון את כפתור ההפעלה לדרגת האוורור הרצויה : גבוהה-3, בינונית-2, נמוכה-1.
4. אם ברצונך שהמאוורר יפעל בסיבובים ימינה ושמאלה באופן אוטומטי - כפתור בראש המאוורר יהיה למטה.
5. אם ברצונך שהמאוורר יאוורר לכיוון מסוים - משוך את הכפתור כלפי מעלה.
6. לסיים פעולת המאוורר העבר את כפתור ההפעלה למצב OFF/0.

הוראות תחזוקה וניקוי :

1. וודא שניתקת את המאוורר מרשת החשמל לפני תחילת הניקוי.
2. נקיון חלקי המאוורר יעשה בעזרת ספוג לח.
3. אין להפעיל את המכשיר מחוץ לבית ובמקום עתיר לחות מחשש להחלדת חלקים

ווסת מסוג - השראתי

מספר להבים - 3

מספר הסיבובים לדקה - 1,200

מקדם הספק - 0.95
